

IL MAKE-UP MINERALE & VEG

*TIPS DI PREPARAZIONE
OLI E BURRI &
FATTORI DI
CONSISTENZA*

*L'ATELIER
ERBORISTICO*



OLI E BURRI

- Per colare bene il make-up nel contenitore, senza che il preparato si solidifichi prima:
 - metti un becker a scaldare a bagnomaria per 25 minuti; in questo modo il vetro sarà completamente caldo e tratterrà il calore;
 - poi aggiungi il mix di oli, burri, fattori di consistenza e polveri;
 - lascia fondere per altri 5/10 minuti, 30 se c'è il magnesio stearato.
- Metti prima a fondere i fattori di consistenza.
- Quando sono sciolti, aggiungi gli oli.
- Se lavori con oli o burri termolabili, mettili a scaldare per ultimi, così non perderanno le loro proprietà.

CERE VEGETALI E FATTORI DI CONSISTENZA

- Le cere vegetali che utilizzeremo nel lab sono le più diffuse:
 - candelilla che fonde a 66-73°C;
 - carnauba che fonde a 80-86°C.
- I fattori di consistenza sono:
 - acido stearico che fonde a 55-65°C;
 - alcol cetilico che fonde a più di 50°C.

NOTE

Mentre prepari le tue formulazioni, osserva come si comportano gli ingredienti che scegli di utilizzare.

Scrivi qui di seguito il processo di lavorazione e appunta quello che noti di positivo e di negativo sulle materie prime.

Potresti rispondere a domande come queste. Quanti minuti ci impiegano a fondere? Quanta durezza donano al cosmetico finito?